
# JVC

# SERVICE MANUAL

# Stereo integrated amplifier

# **AX-242BK**



# **Contents**

Safety Precautions	1-2	Internal Block Diagram of ICs	1-14
Specifications	1-3	Connection Diagram	1-16
Instruction Book	1-4	Schematic Diagram	Insertion
Block Diagram	1-12	Printed Circuit Board	Insertion
Disassembly Procedures	1-13	Parts List	Insertion
Adjustment Procedures	1-14		


# -Safety Precautions -

- 1. The design of this product contains special hardware and many circuits and components specially for safety purposes. For continued protection, no changes should be made to the original design unless authorized in writing by the manufacturer. Replacement parts must be identical to those used in the original circuits. Services should be performed by qualified personnel only.
- 2. Alterations of the design or circuitry of the product should not be made. Any design alterations of the product should not be made. Any design alterations or additions will void the manufacturer's warranty and will further relieve the manufacture of responsibility for personal injury or property damage resulting therefrom.
- 3. Many electrical and mechanical parts in the products have special safety-related characteristics. These characteristics are often not evident from visual inspection nor can the protection afforded by them necessarily be obtained by using replacement components rated for higher voltage, wattage, etc. Replacement parts which have these special safety characteristics are identified in the Parts List of Service Manual. Electrical components having such features are identified by shading on the schematics and by ( ) on the Parts List in the Service Manual. The use of a substitute repalcement which does not have the same safety characteristics as the recommended replacement parts shown in the Parts List of Service Manual may create shock, fire, or other hazards.
- 4. The leads in the products are routed and dressed with ties, clamps, tubings, barriers and the like to be separated from live parts, high temperature parts, moving parts and/or sharp edges for the prevention of electric shock and fire hazard. When service is required, the original lead routing and dress should be observed, and it should be confirmed that they have been returned to normal, after re-assembling.
- 5. Leakage currnet check (Electrical shock hazard testing)
  After re-assembling the product, always perform an isolation check on the exposed metal parts of the product (antenna terminals, knobs, metal cabinet, screw heads, headphone jack, contorl shafts, etc.) to be sure the product is safe to operate without danger of electrical shock.
  - Plug the AC line cord directly into the AC outlet. Using a "Leakage Current Tester", measure the leakage current from each exposed metal parts of the cabinet, particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, to a known good earth ground. Any leakage current must not exceed 0.5mA AC (r.m.s.).
  - Alternate check method Plug the AC line cord directly into the AC outlet. Use an AC voltmeter having, 1,000 ohms per volt or more sensitivity in the following manner. Connect a 1,500 $\Omega$  10 W resistor paralleled by a 0.15  $\mu$ F AC-type capacitor between an exposed metal part and a known good earth ground.

Measure the AC voltage across the resistor with the AC voltmeter.

Do not use a line isolation transformer during this check.

Move the resistor connection to each exposed metal part, particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, and meausre the AC voltage across the resistor. Now, reverse the plug in the AC outlet and repeat each measurement. Any voltage measured must not exceed 0.75 V AC (r.m.s.). This corresponds to 0.5 mA AC (r.m.s.).



# Warning -

- 1. This equipment has been designed and manufactured to meet international safety standards.
- 2. It is the legal responsibility of the repairer to ensure that these safety standards are maintained.
- 3. Repairs must be made in accordance with the relevant safety standards.
- 4. It is essential that safety critical components are replaced by approved parts.
- 5. If mains voltage selector is provided, check setting for local voltage.

## **SPECIFICATIONS**

## OVERALL CHARACTERISTICS

Output power

50 watts per channel into 8 ohms at 1 kHz

40 watts per channel, min. RMS, both channels driven, into 8 ohms from 40 Hz to 20 kHz, with no more than 0.007% total harmonic distortion.

40 watts per channel, min. RMS, both channels driven, into 8 ohms at 1 kHz with no more than 0.003% total harmonic distor-tion. (measured by JVC Audio Analyzer System)

Total harmonic distortion

: 0.007% (40 Hz 20 kHz, 8 ohms) at

Intermodulation distortion

40 watts 0.007% (60 Hz: 7 kHz = 4:1,8 ohms) at 40 watts

Power band width

7 Hz - 50 kHz (IHF, 0.05%, 8 ohms both channels driven) 5 Hz - 80 kHz +0,

Frequency response

Damping factor Input terminals -3 dB (8 ohms) 35 (1 kHz, 8 ohms)

input sensitivity impedance (1 kHz)

2.5 mV/47 kohms PHONO CD/AUX/ 200 mV/39 kohms

TUNER/TAPE

Signal-to-noise ratio PHONO

71 dB ('66 IHF) 104 dB ('66 IHF)

CD/AUX/ TUNER/TAPE MONITOR PHONO

(REC OUT) CD/AUX/

78 dB ('78 IHF) : 78 dB ('78 IHF)

TUNER/TAPE MONITOR (SP OUT)

PHONO

67 dB (DIN) 68 dB (DIN)

CD/AUX/ TUNER/TAPE MONITOR

: TREBLE: +8 ±1 dB Tone controls

-8 ±1 dB (at 10 kHz) BASS

+8 ±1 dB -8 ±1 dB (at 100 Hz) +6 dB (at 100 Hz)

Loudness controls (Volume control at -30 dB position)

+4 dB (at 10 kHz)

EQUALIZER PHONO overload

capacity PHONO

90 mV (0.02% THD)

PHONO RIAA deviation

**PHONO** ±0.5 dB (20 Hz ~

20 kHz)

Recording output Output level/ impedance

TAPE REC : 200 mV/900 ohms

GENERAL

435 (W) x 102 (H) x 252 (D) mm Dimensions

(17-3/16" ×4-1/16"× 7-15/16") 5.0Kg( 11,1lbs)

Weight Design and specifications subject to change

without notice.

# TECHNISCHE DATEN

#### **GESAMTCHARAKTERISTIKA**

Ausgangsleistung : 50 Watt pro Kanal bei 8 Ohm bei 1 kHz (DIN).

40 Watt pro Kanal min. eff., beide Kanäle bei 8 Ohm betrieben von 40 Hz bis 20 kHz mit nicht mehr als 0,007% Klirrfaktor

40 Watt pro Kanal min. eff., beide Kanäle bei 8 Ohm betrieben bei 1 kHz mit nicht mehr als 0,003% Klirrfaktor. (mit JVC Audio Analyzer System gemessen)

Klirrfaktor

0.007% (40 Hz 20 kHz, 8 Ohm) bei

40 Watt 0,007% (60 Hz : 7 kHz = 4 : 1, 8 Ohm) bei Intermodulations-Verzerrung

= 4:1,8 Ohm) bei 40 Watt 7 Hz - 50 kHz (IHF, 0,05% Klirrfaktor, beide Kanäle auf 8 Ohm Leistungsbandbreite

ausgesteuert) 5 Hz - 80 kHz +0.

Frequenzbereich Dämpfungsfaktor

3 dB (8 Ohm) 35 (1 kHz, 8 Ohm)

Eingangs-Anschlüsse Eingangs-Empfindlich-keit/Impedanz (1 kHz)

2,5 mV/47 kOhm PHONO CD/AUX/ TUNER/TAPE 200 mV/39 kOhm

Signal-Rauschabstand

71 dB('66 IHF) PHONO CD/AUX/ TUNER/TAPE : 104 dB ('66 IHF)

MONITOR PHONO : 78 dB ('78 IHF) : 78 dB ('78 IHF)

(REC OUT) CD/AUX/ TUNER/TAPE MONITOR

(SP OUT) PHONO CD/AUX/ 67 dB (DIN) 68 dB (DIN)

TUNER/TAPE MONITOR

: Höhren: +8 ±1 dB Klangregler -8 ±1 dB (bei 10 kHz)

+8 ±1 dB -8 ±1 dB (bei 100 Hz) +6 dB (bei 100 Hz)

Konturenregler (Lautstärke-Regler auf –30 dB Stellung) +4 dB (bei 10 kHz)

ENTZERRER PHONO-Über-

belastungsgrenze PHONO

90 mV (0,02% Klirrfaktor)

PHONO-RIAA-Abweichung PHONO

±0,5 dB (20 Hz -20 kHz)

Aufnahme-Ausgang Ausgangspegel/ Impedanz TAPE REC

200 mV/900 Ohm

ALLGEMEIN

435(B) x 102 (H) x 252(T) mm Gewicht 5.0 Kg

Technische Änderungen vorbehalten!

# CARACTERISTIQUES **TECHNIQUES**

#### CARACTERISTIQUES D'ENSEMBLE

uissance de sortie

50 watts par canal à 8 ohms à 1 kHz (DIN).

40 watts par canal, min, RMS, les deux ca-naux entraînés, à 8 ohms, de 40 Hz à 20 kHz avec moins de 0,07% de distorsion hamonique totale.

40 watts par canal, min, RMS, les deux ca-naux entraînés, à 8 ohms à 1 kHz avec moins de 0,003% de distorsion harmonique totale. (mesuré avec le système d'analyseur audio JVC)

Distorsion harmonique totale

0,007% (40 Hz -20 kHz, 8 ohms) à 40 watts

Distorsion d'inter modulation

0,007% (60 Hz : 7 kHz = 4 : 1.8 ohms) à 40 watts 7 Hz - 50 kHz (IHF,

Largeur de gamme puissance

0,05%, 8 ohms, les deux canaux entraînés) 5 Hz - 80 kHz +0, -3 dB (8 ohms) Réponse en fréquence

Facteur d'amortisse-35 (1 kHz, 8 ohms)

ment Bornes d'entrée Sensibilité/impédance

d'entrée (1 kHz) PHONO 2,5 mV/47 kohms CD/AUX/ TUNER/TAPE 200 mV/39 kohms

Rapport signal/bruit PHONO

71 dB ('66 IHF) CD/AUX/ TUNER/TAPE 104 dB ('66 IHF)

MONITOR PHONO (REC OUT)

CD/AUX/ TUNER/TAPE : 78 dB ('78 IHF)

MONITOR (SP OUT)

PHONO CD/AUX/ 67 dB (DIN) 68 dB (DIN) TUNER/TAPE

MONITOR Commandes de

-8 ±1 dB (à 10 kHz)

+8 ±1 dB -8 ±1 dB (à 100 Hz) BASS +6 dB (à 100 Hz) +4 dB (à 10 kHz)

: TREBLE: +8 ±1 dB

78 dB ('78 IHF)

contour (Commande de volume à -30 dB)

Commandes de

EGALISEUR Capacité de surcharge PHONO

PHONO 90 mV (0,02% de

Déviation PHONO

PHONO

±0,5 dB (20 Hz -20 kHz)

Sortie d'enregistrement Niveau/impédance de sortie TAPE REC

200 mV/900 ohms

GENERALES

435 (L) x 102 (H) x 252 (P) mm Poids 5.0 Kg

Présentation et caractéristiques modifiables sans

## **POWER SPECIFICATIONS**

Areas	Line Voltage & Frequency	Power Consumption
U.K.	AC 240 V ∼, 50 Hz	290 watts
Australia	AC 240 V 10, 50 Hz	250 Watts
Continental Europe	AC 230 V √, 50 Hz	130 watts
Other areas	AC 110 / 127 / 220 / 240 V ∿ selectable, 50/60 Hz	130 Watts

CONNECTION DIAGRAM **ANSCHLUSSDIAGRAMM** DIAGRAMME DES RACCORDEMENTS **AANSLUITINGSDIAGRAM** DIAGRAMA DE CONEXIONES **ANSLUTNINGSSCHEMA** 


- GND terminal
- PHONO terminals
- CD terminalsTUNER terminals
- AUX terminalsTAPE terminals
- **O** SPEAKERS terminals
- Connect the speaker cords following the figures.

  3 AC voltage selector\*
- When this equipment is used in an area where the supply voltage is different from the preset voltage, reset the voltage selector to the correct position. Change the fuse to the designated capacity.
- AC OUTLETS\* a) SWITCHED AC outlet b) UNSWITCHED AC outlets
- AC line fuse holder\*
- Not provided on units for the Continental Europe, U.K. and Australia.

- Erdanschluß (GND)Phono-Buchsen (PHICD Buchsen Phono-Buchsen (PHONO)
- 4 Tuner-Buchsen (TUNER)
  5 AUX-Anschlußkiemmen
- Bandgerät-Buchsen (TAPE)
- Lautsprecher-Buchsen (SPEAKERS) Die Lautsprecher den folgenden Abbildungen entsprechend anschließen.
- 8 Netzspannungswähler\*
  - Wenn die voreingestellte Netzspannung an diesem Gerät nicht mit der tatsächlich vorhandenen übereinstimmt, den Spannungswähler auf den erforderlichen Wert einstellen. Die Sicherung mit der vorge-schriebenen Leistung austauschen.
- ¶ Netzausgänge (AC OUTLETS)\* a) Geschalteter Netzausgang
  - (SWITCHED AC) b) Ungeschaltete Netzausgänge (UNSWITCHED AC)
- Netzkabel
- Sicherungsfach\*
- Nicht vorzufinden an den in Europa und Australien ausgelieferten Geräten

- Borne de mise à la terre (GND)
- Brones de platine tourne-disque (PHONO)
  Bornes de disque audionumérique (CD)
  Bornes de syntoniseur (TUNER)

- 5 Bornes AUX (Auxiliaire)
- 6 Bornes de platine d'enregistrement (TAPE) Bornes de haut-parleurs (SPEAKERS)
  - Raccorder les câbies de haut-parleurs selon les illustrations
- 8 Sélecteur de tension de ligne CA\* Quand cet appareil est utilisé dans une région où la tension secteur est différente de celle qui est préréglée, replacer le sélecteur de tension sur la position correcte. Transformer le fusible selon la capacité designée.
- Prises CA (AC OUTLETS)\* a) Prise CA commutée (SWITCHED AC) b) Prises CA non commutées (UNSWITCH-ED AC)
- Cordon d'alimentation
- Compartiment de fusible de ligne CA\*
- Non prévu sur les appareils destinés à l'Europe Continentale, au Royaume-Uni et à l'Australie



- Massa-aansluiting (GND)
- Draaitafelaansluitingen (PHONO)
   CD aansluitingen (CD)
- Tuneraansluitingen (TUNER)
  Hulpaansluitingen (AUX)
- Tape-aansluitingen (TAPE)
  Luidsprekeraansluitingen (SPEAKERS) De luidsprekersnoeren volgens de afbeelding aansluiten.
- 8 Spanningskeuzeschakelaar\*

Zet de spanningskeuzeschakelaar in de juiste stand, wanneer deze apparatuur gebruikt wordt in een gebied, waar de voedingsspanning verschilt van de vooringestelde spanning. Verander de zekering naar het aangegeven vermogen.

- Netuitgangen (AC OUTLETS)\*
  - a) Geschakelde netuitgang (SWITCHED AC)
  - b) Ongeschakelde netuitgangen (UNSWITCHED AC)
- Netsnoer
- Zekeringhouder\*
- Niet geleverd op toestellen bestemd voor Europa, Engeland en Australie.

- Terminal GND
- 2 Terminales PHONO
- Terminales CD
- Terminales TUNER
- Terminales auxiliares (AUX) Terminales TAPE
- Terminales SPEAKERS
- Conecte los cables de los altavoces siguiendo las figuras.
- 8 Selector de voltaje de CA\*

Cuando use este equipo en un área donde el suministro de voltaje es distinto del voltaje preajustado, vuelva a ajustar el selector de voltaje en la posición correcta. Cambie el fusible con el de la capacidad señalada.

- 9 Tomas de CA (AC GUTLETS)\* a) Toma de CA con conmutador b) Tomas de CA sin conmutador
- Cordón de alimentación
- Portafusible de CA\*
- No se encuentra en los equipos para Europa Continental, Reino Unido y Australia.

- Jorduttag (GND)
- Skivspelaringångar (PHONO)
- CD-ingångar (CD)
- Tuneringångar (TUNER) Reservingångar (AUX)
- Kassettdäcksuttag (TAPE)
  - Högtalaruttag (SPEAKERS) Anslut högtalarledningarna såsom bilderna visar.
- 8 Spänningsväljare\*

Om förstärkaren skall användas i ett land där nätspänningen skiljer sig från den inställda, skall spänningsväljaren ställas om. Ändra då också säkringen till erforderlig kapacitet.

- Växelströmsuttag (AC OUTLETS)\*
   a) Avstängningsbart växelströmsuttag (SWITCHED AC)
  - b) Ej avstängningsbara växelströmsuttag (UNSWITCHED AC)
- M Nätsladd
- Hållare för nätspänningssäkring\*
- Finns ej på apparater för europeiska kontinenten, England och Australien.

#### Notes:

- Disconnect the power cord when connecting any component.
- When connecting components, make the correct left and right channel connections. Reversed channels may degrade the stereo effect.
- Connect speakers with correct polarity:

   (+) to (+) and (-) to (-). Reversed polarity will degrade the stereo effect.
- Connect plugs or wires firmly. Poor contact may result in hum.
- Do not connect equipment requiring more than the rated power to the AC outlets on the rear panel.
- Use speakers with the correct impedance.
   The correct impedance is indicated on the rear panel.
- The SWITCHED AC OUTLETS are switched off when the front panel POW-ER button is switched off.
- 8. The UNSWITCHED AC OUTLET is not switched off when the front panel POW-ER button is switched off.
- ER button is switched off.

  9. If your turntable has a ground lead, connect it to the GND terminal.

#### Hinweise:

- Muß man das Netzkabel abziehen beim Anchluß von Komponenten.
- Beim Anschließen anderer Geräte auf die richtige Auordnung des linken und des rechten Kanals achten. Vertauschte Kanäle verringen den Stereoeffekt.
- Die Lautsprecher mit der richtigen Polarität anschließen: (+) an (+) und (-) an (-). Über Kreuz angeschlossene Polaritäten beeinträchtigen den Stereoeffekt.
- Auf festen Sitz der Kabelanschlüsse achten. Mangelhafte Kontakte können zu Brummgeräuschen führen.
- Keine Geräte anschließen, die eine h\u00f6here Netzspannung ben\u00f6tigen, als die Netzausg\u00e4nge an der R\u00fcckplatte liefern k\u00f6nnen.
- Lautsprecher mit der korrekten Impedanz verwenden. Die korrekte Impedanz ist an der Rückplatte.
- Die beschalteten Netzausgänge (SWIT-CHED AC OUTLET) sind bei OFF-Stellung des Netzschalters an der Frontblende ebenfalls abgeschaltet.
- Der unbeschaltete Netzausgang (UNSWIT-CHED AC OUTLET) ist bei OFF-Stellung des Netzschalters eingeschaltet.
- Fails Ihr Plattenspieler mit einem erdkabel ausgestattet ist, schlie ßen Sie es an die GND-Klemme an.

#### Remarques:

- Débrancher le câble de l'alimentation lors du raccordement d'une autre unité.
- Lors du raccordement des appareils, efféctuer correctement les onnexions des canaux de gauche et de droite. Des canaux inversés provoqueront une dégradation de l'effet stéréo.
- Lors du raccordement des haut-parleurs, respectar la polarité, (+) sur (+) et (-) sur (-): Une polarité inversée risque de dégrader l'effet stéréo.
- Raccorder à fond les prises et câbles. Un mauvais contact risque de provoquer des ronflements.
- Ne pas raccorder d'appareil nécessitant plus d'alimentation que celle qui est spécifiée aux prises CA du panneau arrière.
- Utiliser des haut-parleurs ayant une impédance correcte. Celle-ci est indiquée sur le panneau arrière.
- Les prises SWITCHED AC OUTLETS sont mises hors circuit quand l'interrupteur d'alimentation du panneau frontal est mis sur la position d'arrêt.
   La prise UNSWITCHED AC OUTLET n'est
- La prise UNSWITCHED AC OUTLET n'est pas mise hors circuit quand l'interrupteur d'alimentation du panneau frontal est mis sur la position d'arrèt.
- Si votre platine tourne-disque a un câble de mise à la terre, le raccorder à cette

FRONT PANEL
FRONTPLATTE
PANNEAU AVANT
VOORPANEEL
PANEL DELANTERO
FRAMSIDA

#### **POWER**

**ON** ( — ): Press this button to turn the power on.

**OFF** ( **...** ): Set to this position to turn the power off.

#### Notes:

- An electronic source selector is used in this unit. When the POWER button is first switched on, two or more sources or no source may be selected. Make sure to input the source select data by pressing one of the source selectors.
- When power is not supplied to this amplifier for 2 3 days, the source select button pressed before the power was switched off may be lost when the power is switched on again. If this happens, set the buttons, etc. again.
- If the POWER button is pressed repeatedly to switch on and off too quickly, the same phenomenon as the above will occur.

#### **2** SPEAKERS

- Press in ( \_\_ ) to listen to the speakers connected to the SPEAKERS SYSTEM-1 terminals.
- 2: Press in ( ) to listen to the speakers connected to the SPEAKERS SYSTEM-2 terminals.
- **1,2:** Press 1 and 2 switches in ( ) to listen to both speaker systems simultaneously.
- OFF: Press 1 or 2 switch to set out ( ) to turn off the corresponding speaker (for listening only through headphones, etc.)

#### Note:

• When speakers are connected to only one system of the SPEAKERS terminals, press only the SPEAKERS switch of that system connected; if both switches are pressed, sound will not be heard from either speaker system. When two pairs of speakers are connected and either or both SPEAKERS switches is/are pressed, sound will be heard from either or both speaker system(s).

## Netzschalter (POWER)

ON ( — ): Diesen Schalter zum Einschalten des Geräts drücken.

**OFF** ( ): Zum Ausschalten auf diese Position stellen.

#### Hinweise:

- Dieses Gerät besitzt einen elektronischen Signalquellen-Wahlschafter. Nachdem die Netzspannung eingeschaftet wurde, können zwei oder mehr Signalquellen bzw. keine Signalquelle gewählt werden. Durch Betätigen eines dieser Wahlschafter die erforderlichen Daten eingeben.
- Bleibt der Verstärker für 2 oder 3 Tage ohne Spannungsversorgung, ist die vor Ausschalten des Geräts gewählte Einstellung von Signalquellenwahl-Taste möglicherweise nicht mehr verfügbar. In diesem Fall die Einstellung erneut vornehmen.
- Wird die POWER-Taste in zu kurzen Abständen hintereinander ein- und ausgeschaltet, tritt das oben genannte Phänomen gleichfalls auf.

## @Lautsprecher (SPEAKERS)

- Diese Taste drücken ( ), um auf Wiedergabe über die an den SYSTEM-1-Buchsen angeschlossenen Lautsprecher zu schalten.
- Diese Taste drücken ( ), um auf Wiedergabe über die an den SYSTEM-2-Buchsen angeschlossenen Lautsprecher zu schalten.
- 1, 2: Beide Tasten dräcken ( ), um auf Wiedergabe über die an SYSTEM-1und SYSTEM-2-Buchsen Lautsprecher zu schalten .
- OFF: Diese Taste drücken ( 1, um die Lautsprecher auszuschalten, so daß ausschließlich über Kopfhörer wiedergegeben wird.

#### Hinweis

 Bei Anschluß von Lautsprechern an nur ein System der SPEAKERS-Buchsen, nur den SPEAKERS-Schalter dieses Systems einschalten. Werden beide Schalter gedrückt, ist keines der Lautsprechersysteme eingeschaltet! Bei Anschluß von zwei Lautsprecherpaaren ist, entsprechend der Bedienung der SPEAKERS-Schalter, die Übertragung über je eines oder beide Lautsprechersysteme möglich.

#### 1 Interrupteur d'alimentation (POWER)

**ON (\_):** L'enfoncer pour fournir l'alimentation.

**OFF** (...): L'enfoncer sur cette position pour couper l'alimentation.

#### Remarques:

- Un sélecteur de source électronique est utilisé dans cet appareil. Quand l'interrupteur POWER est mis marche, deux sources, plus de deux ou aucune source risquent d'être sélectionnées. S'assurer de bien mettre en entrée les données de sélection de source en enfonçant l'un des sélecteurs de source.
- Quand l'alimentation n'est pas fournie pendant 2 à 3 jours le sélecteur de source enfoncé avant que l'alimentation n'ait été coupée risquent d'être perdus quand l'alimentation est à nouveau fournie. Dans ce cas, régler à nouveau les touches, etc.
- Si l'interrupteur POWER est enfoncé plusieurs fois de suite pour fournir et couper l'alimentation trop rapidement, le même phénomène que ci-dessus se produira.

#### Haut-parieurs (SPEAKERS)

- L'enfoncer ( ) pour écouter les haut-parleurs raccordés aux bornes SPEAKERS SYSTEM-1.
- L'enfoncer ( ) pour écouter les haut-parleurs raccordés aux bornes SPEAKERS SYSTEM-2.
- Enfoncer les commutateurs 1 et 2 sur ( — ) pour écouter simultanément les deux systèmes de haut-parleurs.
- OFF: Enfoncer le commutateur 1 ou 2 sur ( \_\_\_ ) pour mettre hors circuit le haut-parleur correspondant (pour n'écouter que par le casque d'écoute, etc.)

#### Remarque:

 Quand les haut-parleurs sont raccordés à un seul ensemble des bornes SPEAKERS, n'enfoncer que le commutateur SPEA-KERS de l'ensemble raccordé; si les deux commutateurs sont enfoncés, le son ne sera audible d'aucun des haut-parleurs. Quand deux paires de haut-parleurs sont raccordées et que l'un ou les deux commutateurs SPEAKERS est/sont enfoncé(s), le son sera audible de l'une ou des deux paires de haut-parleurs.




Fig. 2 Abb. 2 Afb. 2

#### Netschakelaar (POWER)

ON ( \_\_): Zet de schakelaar in deze positie voor het inschakelen van de netspanning.

OFF ( \_\_): Zet de schakelaar in deze positie voor het uitschakelen van de netspanning.

#### Opmerkingen:

- Dit toestel beschikt over een electronische bronkeuzefunktie. Wanneer de netschakelaar wordt ingeschakeld, kunnen twee of meer bronnen of geen bron gekozen worden. De gegevens voor de bron-keuze intoetsen door op een van de bronkeuzeschakelaars te drukken.
- Wanneer deze versterking voor 2 a 3 dagen niet ingeschakeld wordt, bestaat de kans dat de bronkeuzeschakelaar verloren gaan. In dat geval deze instelling opnieuw uitvoeren.
- Als herhaaldelijk en te snel op de netschakelaar (POWER) wordt gedrukt zal hetzelfde verschijnsel als het hierboven beschreven zich voordoen.

#### 2 Luidsprekers (SPEAKERS)

- 1: Indrukken ( ) om te luisteren naar luidsprekers aangesloten op de SPEAKER SYSTEM-1 aansluitingen.
- 2: Indrukken ( ) om te luisteren naar luidsprekers aangesloten op de SPEAKER SYSTEM-2 aansluitingen.
- 1, 2: Beide schakelaar (1 en 2) indrukken ( ) om gelijktijdig naar beide luidsprekersystemen te luisteren.
- OFF: Op schakelaar 1 of 2 drukken ( ) om de corresponderende luidsprekers uit te schakelen (b.v., wanneer alleen per hoofdtelefoon wordt geluisterd).

#### Opmerking:

 Wanneer de luidsprekers slechts op een van de SPEAKER-aansluitingen is aangesloten, alleen op de SPEAKERS-schakelaar drukken waarop het systeem is aangesloten; als op beide schakelaar wordt gedrukt, is ergeen weergave van beide systemen. Wanneer twee paar luidsprekers aangesloten worden en een of beide SPEAKERS schakelaars ingedrukt is/zijn, komt geluid van een of beide luidsprekers systemen.

## ① Conmutador de alimentación (POWER)

ON ( - ): Para encender el aparato.
OFF ( ): Para apagar el aparato.

#### Notas

- En esta unidad se usa un selector de fuente electrónico. Cuando se activa el commutador POWER, pueden seleccionarse dos o más fuentes o ninguna. Asegúrese de entrar los datos de selección de fuentes presionando unos de los selectores.
- Cuando no se suministra alimentación a este amplificador por 2 ó 3 días, el selector de fuentes presionado que se seleccionaron antes de apagar el aparato pueden perderse al reencenderlo. Si sucede esto, ajuste los botones, etc. nuevamente.
- Si el conmutador POWER se pulsa repetidamente y rápidamente para encender y apagar el aparato, se producirdá el mismo fenómeno de arriba.

#### Altavoces (SPEAKERS)

- Presiónelo ( ) para escuchar a través de los altavoces conectados a los terminales SPEAKERS SYSTEM-1.
- Presiónelo ( \_\_ ) para escuchar a través de los altavoces conectados a los terminales SPEAKERS SYSTEM-2.
- Presione los dos selectores (1 y 2)
   para escuchar simultáneamente por los dos sistemas de altavoces.
- OFF: Si desea desactivar los altavoces (1 ó 2) ponga en esta posición ( 1 ). De esta manera puede escuchar sólo a través de los auriculares.

## Nota:

 Cuando se conecta un solo par de altavoces a los terminales SPEAKERS, presione únicamente el selector del sistema conectado; si presiona ambos selectores, no se escuchará sonido alguno. Cuando se conectan dos pares de altavoces y se presiona uno o los dos selectores SPEAKERS, se escuchará el sonido de uno o de ambos sistemas de altavo-ces.

#### 1 Strömställare (POWER)

ON (—): Tryck in för att sätta på förstärkaren.

OFF ( \_ ): Sätt i detta läge för att stänga av förstärkaren.

#### Observera:

- Förstärkaren har en elektronisk ingångsväljare. När strömställaren (POWER) trycks in för första gången kan det hända att två eller fler ljudkällor, eller ingen alls, kopplas in. Var noga med att trycka in ingångsväljaren för den ljudkälla du vill lyssna på.
- Om förstakaren är avslagen under 2 3
  dager kan det hända att den ingångsväljare,
  som var intrycket när förstärkaren stängdes
  av, har raderats. Om detta inträffar skall du
  åter trycka in önskade knappar, etc.
   Om strömställaren (POWER) snabbt
- Om strömställaren (POWER) snabbt trycks in upprepade gånger, kan samma fenomen uppstå.

# 2 Högtalarväljare (SPEAKERS)

- 1: Tryck in ( ) för att lyssna på högtalarna anslutna till uttagen SPEAKERS SYSTEM-1.
- 2: Tryck in ( ) för att lyssna på högtalarna anslutna till uttagen SPEAKERS SYSTEM-2.
- Tryck in knapparna 1 och 2 ( \_\_\_ )
  när du vill lyssna på båda högtalarparen samtidigt.
- OFF: Släpp upp knapp 1 eller 2 ( ...) för att koppla bort respektive högtalarpar (när du vill lyssna med hörtelefoner).

#### Observera:

 Om du har anslutit högtalare till endast ett av SPEAKERS-uttagen, skall du endast trycka in motsvarande högtalarväljare. Om båda väljarna trycks in hörs inget ljud alls. Om du har anslutit två högtalarpar och trycker in den ena eller båda högtalarväljarna, hörs ljudet från de högtalare vars knapp trycktes in. **BASS** 

Turn clockwise to boost bass response and counterclockwise to decrease it.

TREBLE

Turn clockwise to boost treble response and counterclockwise to decrease it.

6 BALANCE

Use to adjust the balance between the left and right speakers.

**6** SOURCE INDICATOR

By pressing the buttons **9** — **(B)** respective LEDs light up. They also light up when the tape monitor button is pressed. In this case, the tape monitor button will have the priority.

**NOLUME** 

Turn clockwise for louder sound.

(B) Headphone jack (PHONES)

Plug stereo headphones into this jack for private listening.

**(9)** TAPE MONITOR

Press in to listen to a tape played on a tape deck connected to the TAPE terminals. If your tape deck is a three-head deck, you can monitor the sound that has just been recorded on the tape. To release this function, press it again.

AUX

Press to listen to the source connected to the AUX terminals.

TUNER

Press in to listen to broadcasts.

CD CD

Press in to listen to a source connected to the CD terminals.

PHONO

Press in to listen to records.

LOUDNESS

Press this switch ON ( — ) to compensate for the ear's different sensitivity to sound at low volumes.

(BASS)

Im Unzeigersinn werden die Tieftonfrequenzen verstärkt, gegen den Uhrzeigersinn abgeschwächt.

4 Höhenregler (TREBLE)

Im Uhrzeigersinn werden die hohen Frequenzen verstäkst, gegen den Uhrzeigersinn abgedämpft.

Balanceregler (BALANCE)

Für Balanceregelung zwischen linkem und, rechtem Lautsprecher.

6 Quellenanzeige (SOURCE INDICATOR)

Lautstärke (VOLUME)

Zur Erhöhung der Lautstärke im Uhrzeigersinn drehen.

8 Kopfhörer-Buchse (PHONES)
Zum Anschluß von Kopfhörern.

Band-Monitor (TAPE MONITOR)

Zur Wiedergabe einer Bandaufnahme von einem an den TAPE-Buchsen angeschlossenen Tape-Deck. Verfügt das angeschlossene Tape-Deck über drei Tonköpfe, ist Hinterbandkontrolle möglich. Nochmals drücken, um diese Funktion abzuschalten.

AUX

Zum Anhören der an die AUX-Klemmen angeschlossenen Tonquelle diese Taste drücken.

Tuner (TUNER)

Zur Wiedergabe von Radiosendungen drücken.

🕡 CD

Zur Wiedergabe einer an die CD-Klemmen angeschlossenen Signalquelle drücken.

Phono (PHONO)

Zur Wiedergabe von Schallplatten drücken.

(B) Lautstärkekontur (LOUDNESS)

Diese Taste einschalten ( —), um die bei niedriger Lautstärke veränderte Empfindlichkeit des Gehörs zu kompensieren. Basses (BASS)

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la réponse des basses et dans le sens contraîre pour la diminuer.

Aiguës (TREBLE)

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la réponse des aiguës et dans le sens contraire pour la diminuer

Balance (BALANCE)

Utilisée pour régler la balance entre les hautparleurs de gauche et de droite.

(5) Indicateur de source (SOURCE INDICA-TOR)

**②** Volume (VOLUME)

La tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume sonore.

Prise de casque d'écoute (PHONES)

Y raccorder un casque d'écoute stéréo pour une écoute privée.

(9 Contrôle de bande (TAPE MONITOR)

L'enfoncer pour écouter une bande lue sur une platine d'enregistrement raccordée aux bornes TAPE. Si votre platine a trois têtes, vous pouvez contrôler le son qui vient d'être enregistré sur la bande. Pour dégager cette fonction, enfoncer cette touche à nouveau.

(UA 🚭

Appuyer sur cette touche pour écouter la source raccordée aux bornes AUX.

Syntoniseur (TUNER)

L'enfoncer pour écouter des émissions radiodiffusées.

(CD) Disque audionumérique

L'enfoncer pour écouter une source raccordée aux bornes CD.

Platine tourne-disque (PHONO)

L'enfoncer pour écouter des disques.

(B Contour (LOUDNESS)

Enfoncer ce commutateur ( — ) pour compenser la sensibilité différente de l'oreille à de faibles volumes.

## **OPERATION**

#### Listening to broadcasts

- 1. Connect a tuner to the TUNER terminals on the rear panel.
- Press the POWER button to on (-). Select the speaker system with the SPEAK-
- ERS switches. Press the TUNER button to on.
- Operate the tuner according to its instruction book.
- 6. Adjust the VOLUME, LOUDNESS, BAL-ANCE, BASS and TREBLE controls as re-

#### Listening to records

- 1. Connect a turntable to the PHONO terminais on the rear panel.
  - Be careful to connect the channels correct-
- Press the POWER button to on ( \_\_).
- Select the speaker system with the SPEAK-**FRS** switches
- Press the PHONO button to on.
- Operate the turntable according to its in-
- Adjust the VOLUME, LOUDNESS, BAL-ANCE, BASS and TREBLE controls as required,

#### Note:

#### Use a turntable with a moving magnet cartridge

#### Listening to tapes

- Connect a tape deck to the TAPE PLAY terminals.
- Press the POWER button to on ( \_\_\_).
- Select the speaker system with the SPEAK-ERS switches.
- Press the TAPE MONITOR button to on.
- Operate the tape deck for playback accord-
- ing to its instruction manual.

  Adjust the VOLUME, LOUDNESS, BAL-ANCE, BASS and TREBLE controls as re-

· Don't place the tape deck directly on or under the smplifier. Otherwise, over as heating or hum may result.

# Listening to compact disc

- Connect a CD to the CD terminals on the rear panel.
- Press the POWER button to on (-).
- Select the speaker system with the SPEAK-ERS switches.
- 4. Press the CD button to on.
- 5. Operate the CD according to its instruction book.
- Adjust the VOLUME, LOUDNESS, BAL-ANCE, BASS and TREBLE controls as re-

#### Using stereo headphones

Stereo headphones can be plugged into the front panel jack

## Recording from records

- 1. Connect a tape deck to the TAPE REC terminals.
- Press the POWER button to on ( -).
- Select the speaker system with the SPEAK-ERS switches if you want to monitor the sound while recording.
- 4. Press the PHONO button to on.
- Operate the turntable.
- 6. Operate the tape deck for recording.

## BEDIENUNG

#### Wiedergabe von Radiosendungen

- Einen Tuner an die TUNER-Buchsen an der Rückplatte anschließen.
- Die Netzspannung mit der POWER-Taste einschalten ( \_\_\_).
  Mit dem SPEAKERS-Schalter das ge-
- wünschte Lautsprechersystem einschalten.
- Die TUNER-Taste drücken.
- Den Tuner entsprechend dessen Anleitung bedienen.
- Die VOLUME, LOUDNESS, BALANCEund BASS- und TREBLE-Bedienungselemente wie gewünscht einstellen.

#### Wiedergabe von Schallplatten

- Einen Plattenspieler an die PHONO-Buchsen der Rückplatte anschließen, und dabei auf korrekten Anschluß der Kanäle achten
- Die Netzspannung mit der POWER-Taste einschalten ( 🕳 ).
- Mit dem SPEAKERS-Schalter das gewünschte Lautsprechersystem einschalten.
- Die PHONO-Taste drücken.
- Den Plattenspieler entsprechend dessen Anleitung bedienen.
  Die VOŁUME, LOUNDNESS, BALANCE,
- BASS- und TREBLE-Regler wie gewünscht

 Einen Plattenspieler mit Magnet-Tonabnehmersystem benutzen.

#### Wiedergabe von Bandaufnahmen

- Ein Tape-Deck an den TAPE-Buchsen anschließen.
- Die Netzspannung mit der POWER-Taste einschalten (-)
- Mit dem SPEAKERS-Schalter das gewünschte Lautsprechersystem einschalten.
- Die TAPE MONITOR-Taste drücken. Das Tape-Deck entsprechend dessen An-
- leitung bedienen. Die VOLUME, LOUNDNESS, BALANCE. BASS- und TREBLE-Regler wie gewünscht

# einstellen

 Das Bandgerät nicht direkt über oder unter den verstärker aufstellen, da ansonsten Wärme entstent und Brummen hervorgerufen wird.

#### Hören vor CD

- Einen CD-Player an die C D-Buchsen an der Rückplatte anschließen.
- Die Netzspannung mit der POWER-Taste einschalten ( 🕳 ).
- Mit dem SPEAKERS-Schalter das gewünschte Lautsprechersystem einschalten.
- C D -Taste drücken.
- Den CD-Player entsprechend dessen Anlei tung bedienen.
- 6. Die VOLUME, LOUDNESS, BALANCEund BASS- und TREBLE-Bedienungselemente wie gewünscht einstellen.

## Stereo-Kopfhörer-Anschluß

Stereo-Kopfhörer können in der Buchse an der Frontblende angeschlossen werden.

# Aufnahmen von Schallplatten

- Ein Tape-Deck an die TAPE REC-Buchsen anschließen
- 2. Die Netzspannung mit dem POWER-Taste einschalten ( \_\_\_).
- Mit dem SPEAKERS-Schalter das gewünschte Lautsprechersystem einschalten, falls bei der Aufnahme mitgehört werden soll.
- Die PHONO-Taste drücken.
- Den Plattenspieler bedienen.
- Tape-Deck entsprechend Anleitungen für Aufnahmebetrieb bedienen.

# FONCTIONNEMENT

#### Ecoute d'émissions

- Raccorder un syntoniseur aux bornes TUN-ER du panneau arrière
- Enfoncer la touche POWER ( -).
- Sélectionner le système de haut-parleurs avec le sélecteur SPEAKERS.
- Enfoncer la touche TUNER.
- Faire fonctionner le syntoniseur selon les instructions de son manuel.
- Régler les commandes VOLUME, LOUD-NESS, BALANCE, BASS et TREBLE.

#### Ecoute de disques

- Raccorder une platine tourne-disque aux bornes PHONO du panneau arrière. S'assurer que les canaux sont bien raccordés.
- Enfoncer la touche POWER ( \_\_\_).
- Sélectionner le système de haut-parleurs avec le sélecteur SPEAKERS.
- Enfoncer la touche PHONO.
- Faire fonctionner la platine tourne-disque
- selon les instructions de son manuel. Régler les commandes VOLUME, LOUD-NESS, BALANCE, BASS et TREBLE

• Utiliser une platine tourne-disque à cellule à aimant mobile.

#### Ecoute de bandes

- Raccorder une platine d'enregistrement aux bornes TAPE PLAY
- Enfoncer la touche POWER ( --- )
- Sélectionner le système de haut-parleurs avec le sélecteur SPEAKERS.
- Enfoncer la touche TAPE MONITOR.
- Faire fonctionner la platine d'enregistrement en lecture selon les instructions de son manuel.
- Régler les commandes VOLUME, LOUD-NESS, BALANCE, BASS et TREBLE.

· Ne pas poser directement la platine cassette sur ou sous l'amplificateur. Sinon des ennuis tels que l'échauffement ou le ronflément de l'appareil en résulteraient.

## Ecoute de disques audionumériques

- Raccorder un lecteur de disque audio numérique aux bornes CD du panneau arriere.
- Enfoncer la touche POWER ( -)
- Sélectionner le système de haut-parleurs avec le sélecteur SPEAKERS.
- Enfoncer la touche CD,
- Faire fonctionner l'appareil selon les instructions de son manuel.
- Régler les commandes VOLUME, LOUD-NESS, BALANCE, BASS et TREBLE.

#### Utilisation d'un casque d'écoute stéréo

Un casque d'écoute stéréo peut être branché sur la prise du panneau avant.

# Enregistrement à partir de disques

- Raccorder une platine d'enregistrement aux bornes TAPE REC.
- Enfoncer la touche POWER (\_\_\_)
- Sélectionner le système de haut-parleurs avec le sélecteur SPEAKERS,
- Enfoncer la touche PHONO.
- Faire fonctionner la platine tourne-disque. Faire fonctionner la platine d'enregistrement en enregistrement.

# To record from other sources (TUNER, CD,

Press the TUNER, CD or AUX button to record radio broadcasts, or the source connected to the CD, AUX terminals.

All other operations are identical as when you record from records.

#### Notes:

- You can also monitor the sound being recorded with headphones.
- The sound you hear from the speakers or headphones is the source sound, not that being recorded on the tape.
- The VOLUME control of this amplifier has no effect on the recording level. Adjust the recording level with the controls on the tape deck.
- While playing back a tape on the tape deck. you cannot record the sources from other

#### How to operate the monitor while recording on the tape deck

- 1. Connect a 3-head tape deck to the TAPE terminals.
- 2. Make sure to connect the signal cords to the PLAY and REC terminals.
- 3. Select the source from which you want to record by depressing the source select button on this unit.
- 4. Operate the tape deck for recording as described in its operating manual.
- 5. By playing the source component, you can record on the tape deck.
- 6. While recording on the tape deck, the recorded sound can be heard by depressing the TAPE MONITOR button on this unit.

#### anderen Signalquellen (TUNER), CD-Plattenspieler (CD, AUX)

Die Tuner-Taste (TUNER) drücken, um Radiosendungen aufzenehmen, und Plattenspieler-Taste (CD, AUX) drücken, um eine Signalquelle aufzunehmen, die mit den Anschlüssen für CD-Plattenspieler (CD, AUX) verbunden ist.

Wie bei Aufnahmen von Platten sind alle anderen Bedienungsvorgänge gleich.

- Die Aufnahme kann auch über Kopfhörer überwacht werden.
- Den Ton, den Sie über die Lautsprecher oder den Kopfhörer vernehmen, ist der Klang der Signalquelle, und nicht der, der auf dem Band aufgenommen wird.
- Die Lautstärke-Einstellung (VOLUME) dieses Verstärkers hat keinen Einfluß auf den Aufnahmepegel. Stellen Sie den Aufnahmepegel mit den Lautstärke-Regiern des Kassettendecks ein.
- Während der Wiedergabe eines Bandes mit einem Kassettendeck (dieses Gerätes verbunden ist), können keine Tonguellen von anderen Komponenten aufgenommen werden.

#### Verwendung der Monitorfunktion während einer Aufnahme mit einem Kassettendeck

- Das Drei-Kopf-Kassettendeck an die Kassette (TAPE) anschließen.
- 2. Vergewissern Sie sich, daß die Verbindungskabel an die Wiedergabe- (PLAY) und die Aufnahme-Buchsen (REC) angeschlossen
- Wählen Sie die gewunschte Signalquelle durch Drücken der Signalwähl-Taste an diesem Gerät.
- Das Kassettendeck wie in der Betriebsanleitung angegeben in der Aufnahmefunktion betreiben.
- Die abzuspielende Tonquelle kann nun mit dem Kassettendeck aufgenommen werden.
- Während des Aufnehmevorgangs kann der Ton mitgehört werden - drücken Sie dazu die Kassette Monitor (TAPE MONITOR) an diesem Gerät.

#### Enregistrement à partir d'autres sources (TUN-ER. CD. AUX)

Enfoncer le commutateur TUNER, CD ou AUX pour enregistrer des émissions radio ou la source raccordée aux bornes CD, AUX.

Tous les autres opérations sont identiques à celles de l'enregistrement à partir de disques.

#### Remarques:

- Vous pouvez aussi contrôler le son enregistré avec le casque d'écoute,
- Le son que vous entendez des haut-parleurs ou du casque est le son de la source et non pas le son enregistré sur la bande.
- La commande VOLUME de cet amplificateur n'a pas d'effet sur le niveau d'enregistrement, Régler celui-ci avec les commandes de la platine.
- Lors de la lecture d'une bande sur la platine d'enregistrement, il est impossible d'enregistrer les signaux d'entrée en provenance d'autres éléments.

#### Comment utiliser le contrôle auditif lors d'un enregistrement sur la platine d'enregistrement

- Connecter la platine d'enregistrement à 3 têtes aux bornes TAPE.
- Veiller à bien connecter les cordons aux bornes pour lecture (PLAY) et pour enregistrement (REC).
- Sélectionner l'élément d'entrée que l'on désire enregistrer en erfoncant une touche du sélecteur d'entrée de cet appareil.
- Faire fonctionner l'élément d'entrée comme décrit dans son mode d'emploi.
- Il est alors possible d'effectuer l'enregistrement sur la platine d'enregistrement tout en écoutant l'élément d'entrée.
- Tout en enregistrant sur la platine d'enregistrement, il est possible d'écouter le son enregistré en enfonçant la touche TAPE MONITOR.

# TROUBLESHOOTING

What appears to be a malfunction may not always be serious.

## Is their sound and illumination?

is the AC plug connected properly?

If one of the source buttons is not completely pressed in, no sound will be heard from the speakers. Press the required button in again.

## No sound from speakers

Are the speaker cords connected? Is the VOLUME control set to minimum? Are the SPEAKERS switches set correctly? Sound from one speaker only

Are the speaker cords connected correctly? is the BALANCE control set to one extreme or the other?

# Loud hum during record playing

is the turntable grounded?

Try to change cord path.

Howling during record playing Is the turntable too close to the speakers?

Make sure first....

# STORUNGSSUCHE

Eine Fehlfunktion ist nicht immer auf einen Schaden zurückzuführen. Zuerst überprüfen....

Weder Ton noch Anzeigen können eingeschaltet werden.

Ist das Netzkabel fest angeschlossen?

Ist eine der Signalquellen-Tasten nicht richtig gedrückt, wird kein Ton über die Lautsprecher übertragen. Die erforderliche Taste nochmals drücken.

## Die Lautsprecher übertragen keinen Ton

Sind die Lautsprecherkabel angeschlossen? Ist der VOLUME-Regler auf die Minimalposition eingestellt?

Ist der SPEAKERS-Wahlschalter richtig eingestellt worden?

#### Tonwiedergabe nur über einen Lautsprecher Sind die Lautsprecherkabel korrekt ange-

schlossen? Ist der BALANCE-Regler auf eine Maximal-

Position eingestellt? Lautes Brummgeräusch bei Abspielen von

Schallplatten

Ist der Plattenspieler geerdet?

Das Netzkabel anders verlegen

#### Rückkopplungspfeifen beim Abspielen Schailplatten

Ist der Plattenspieler zu nahe bei den Lautsprechern aufgestellt?

# EN CAS DE DIFFICULTE

Ce qui semble au départ être un mauvais fonctionnement n'est pas toujours très sérieux. Assurez-vous d'abord que....

#### Aucun son et pas d'éclairement

La prise CA est-elle correctement branchée?

#### Remarque:

Si l'une des touches de source n'est pas conplètement enfoncée, aucun son n'est audible des haut-parleurs. Réenfoncer la touche voulue.

#### Pas de son des haut-parleurs

Les câbles des haut-parleurs sont-ils raccordés? La commande VOLUME est-elle réglée au

Les sélecteurs SPEAKERS sont-ils réglés correctement?

Le son ne provient que d'un seul haut-parieur Les câbles de haut-parleurs sont-ils raccordés

correctement? La commande BALANCE est-elle tournée à


#### fond dans un sens ou dans l'autre? Bourdonnement sourd pendant la lecture de disques

La platine est-elle mise à la terre?

Essayer de changer l'emplacement du cordon. Hurlement pendant la lecture de disques


La platine tourne-disque est-elle trop près des haut-parleurs?

# **Block Diagram**




# **Disassembly Procedures**

- Removing the Top Cover
  - 1. Remove the 6 screws.
  - 2. Remove the top cover by lifting up its rear section.
- Removing the Front Panel
  - 1. Remove the top cover.
  - 2. Remove the 3 plastic rivets (A) and the 3 screws (C) on the lower part of the front panel.




- Removing the Power Transistor
  - 1. Remove the top cover.
  - 2. Remove the 4 screws ® holding the heat-sink brackets.
  - 3. Remove the PC Board from the fastener **(E)**.
  - 4. Remove the 9 screws ℚ,♠ on the bottom plate.
  - 5. Raise the front, rear panels and PC Boards as shown in figure.
  - 6. Unsolder a defective power transistor.
  - 7. Remove the screw holding the power transistor using a pair of pliers or a wrench.



# **Adjustment Procedures**


# **■ Idling Adjustment**




- 1. Set the volume control to minimum during this adjustment.
- 2. Turn R751 and R752 fully counterclockwise before switching power on.
- 3. Always start from cold, and allow at least 10 minutes to warm up before adjustment.
- 4. Connect a DC voltmeter to R773(♠ & ® ) for left channel or R774(© & © ) for right.
- 5. Adjust R751 for left or R752 for right, so that the DC voltmeter becomes 11 mV  $\pm$  5 mV .

# **Internal Block Diagram of ICs**


# **■ TA7317P (IC901): Protector**



# ■ VC5022 (X,Y) (IC751, IC752): Super A




# LC7818 (IC101): Analog Switch



Pin No.	Symbol	1/0	Description
1~5 26~30	A1,B1,C1,D1,E1 E2,D2,C2,B2,A2	t	Signal input
6, 25	SOURCE 1 SOURCE 2	0	Signal output for recording
7,24	OUT 1 OUT 2	o	Signal output
8, 23	TM 1 TM 2	ι	Tape monitor signal input
10	TM OUT	O	Tape monitor LED drive signal output
11 12 13 14 15	A CTL B CTL C CTL D CTL E CTL TM CTL	VO.	Analog switch control and LED drive signal
16	Vss	-	Connected to ground
18	INIT	1	Initilized signal input
19	MIN	1	Mute signal input
20	CR	-	Clock oscillator
21	MUTE	0	Mute signal output
22	VDD	-	Power supply

# **Connection Diagram**



# **— мемо** —

# --- MEMO ---

# **— мемо —**







VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED AUDIO PRODUCTS DIVISION, YAMATO PLANT, 1644, SHIMOTSURUMA, YAMATO-SHI, KANAGAWA-KEN, 242, JAPAN



# **Printed Circuit Boards**



# **Schematic Diagram**



## How to Use Schematic Diagrams

- 1, indicates the +B line.
- 2. ---- indicates the -B line.
- 3. indicates signal path. 4. indicates voltage value.
- 5. Parts marked with  $\wedge$  and those in the shaded area are parts for safety. Be sure to use one with the specified part number.
- 6. This is the standard circuit diagram.

The circuits and circuit constants are subject to change for improvement without notice.

(No.20262)

(No.20262)

# **PARTS LIST**

# **Contents**

General Exploded View and Parts List	2 - 2
Printed Circuit Board Ass'y and Parts List	2 - 5
■ ENH-126 Power Amplifier PC Board Ass'y	2 - 5
■TPS-334 B AC Outlet PC Board Ass'y	2-9
Accessories List	2-9
Packing Materials and Part Numbers	2-10

2-2 (No.20262)

# **General Exploded View and Parts List** \*mark indicates attached part.

## ■ Parts List

7	Item	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
+	1	EFP-AX242BKE	Front Panel Ass'y	1		
	1-1	E25657-004	Front Panel	1		
	1-2	E304602-005	Indicator Sheet	1		
- 1	1-3	E304766-001	Push Button Ass'y	1 1		
	1-4	E60912-003	Speed Nut	1		
	1-5	E72437-010	Sheet	1 2		
	1-6	E73836-001	Push Button Escutcheon Push Button Escutcheon	1		
-	1-7	E73878-002		1		
-	1-8	E72968-001	JVC Mark	2		
_	2	EXO170007N40S02	Spacer	+		
	3	SBSG3008M	Screw	7		
- 1	4	E48729-009	Plastic Rivet	2	SPEAKERS	
-	5	E73835-001	Push Button	1	SPEAKERS	
Į	6	SBSG3008CC	Screw	li		
_	7	E74069-001	Headphone Bracket			<del>                                     </del>
- 1	8	SBST3006CC	Screw Bush Button	6	POWER	
- 1	9	E73877-001	Push Button Knob	3	TONE , BALANCE	1
İ	10	E74478-002	Plastic Rivet	1	TOTAL , DANSINGL	U
	11	E48729-008 E48729-008	Plastic Rivet	5		Except U
-	42		Push Button	1	LOUDNESS	
	12	E74068-001	Volume Knob	1		1
	13 14	E71862-001	Volume Nut	1		
	14	E11488-001	Front Bracket	1		
	16	E25661-005	Metal Cover	1		A,G
	-	E25661-006	Metal Cover	1		E,EF,U
	17	E24134-008	Grill	1		E,EF,U
	18	E61660-004	Special Screw	2	for Metal Cover (Side)	1
	19	SBST3006Z	Screw	6		1
	20	E71004-001	Switch Cover	1		
$\triangle$	21	QSP1106-004	Power Switch	1		
	22	E3400-412	Spacer	1		
	23	E11489-003	Chassis Base	1		
	24	E44928-003	Fastener	1	Frank	1
	25	E307490-001	Foot	2	Front	
	26	SBST3008Z	Screw	4	for Foot	۱ ۵
	27	SBSG3008N	Screw	9		A,G E,EF,U
		SBSG3008N	Screw	11		E,EF,U
	28	E306199-001 E47227-037	Protect Sheet Foot	1 2	Rear	[ , ] , 0
Δ.	+					U
$\triangle$	30	ETP1100-24FA	Power Transformer Power Transformer	1 1		A
<u>/!\</u>		ETP1100-24EA	Power Transformer	1		E, EF, G
<u> </u>	24	ETP1100-24EB	Special Screw	4	for Power Transformer	
	31	E65389-002 E304756-001	Circuit Board Brakcet	1		Except U
Δ	-	QMF51A2-1R25S	Fuse	1	F001	Except U
417	33	E75275-001	Protect Cover	1 1		Except U
	35	E69291-001	Fuse Cover	1		ļυ .
	36	E302764-001	Voltage Selector Cover	1		U
$\triangle$	37	QSR0085-018	Voltage Selector	1		U
	38	E304787-003	Protect Cover	1		U
		E306133-002	Protect Cover	1		Except U
	39	E25659-011	Rear Panel	1		U
		E25659-012	Rear Panel	1		Except U
	_	E303260-237	Rating Label	1	1	E,EF,G

$\Lambda$	ltem	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
	40	E70078-003	GND Terminal	1		
	41	E73273-001	Special Screw	5		
	42	SBSB3008MCP	Screw	2		ļ
i	43	SDSB3008M	Screw	2		U
$\Lambda$	44	QMP2560-244	Power Cord	1		Α
$\Lambda$		OMP3900-200	Power Cord	1		E, EF, G
$\overline{\mathbb{A}}$		QMP7520-200	Power Cord	1		U
$\triangle$	45	OHS3876-162	Cord Stopper	1		
	46	OMG0301-003	Fuse Holder	1		U
$\triangle$	47	QMF51A2-1R25S	Fuse	1	F001	U
	_	E61029-005	Number Label	1		A,U
1	-	E70028-001	Approval Label	1	1	Ε
	-	E74792-095	FTZ Label	1		G

The Marks for Designated Areas


**⚠** Safety Parts

G-----Germany

# **Printed Circuit Board Ass'y and Parts List**

■ENH-126 Power Amplifier PC Board Ass'y

Note: ENH-126 □ varies according to the areas employed. See note (1) when placing an order.



# Note(1)

PC Board Ass'y	Designated Areas
ENH-126 A	Universal Type
ENH-126 C	Australia
ENH-126 D	Continental Europe Germany

# **Transistors**

Δ	ΙI	E M	P	A I	? 7		N	U	M	В	E	R	r	)	E	S	_	С	R	I	F	,	T	I	0	1	Ŋ	1	RI	e A
	Q1	04	D	TC	14	44	E	5					SI	L	10	0	ų			RO	нм	1						Г		
	Q1	05	D	TA	14	44	E	S					SI	L	I	0	¥			RO	HM									
	Q1	07	2	SK	10	63	(	L1	)				F.	Ε		r				NE	С									
	Q1	80	2	S K	10	63	(	L1	)				F.							NE	С							ı		
	Q7	01	2	SC	2	24	0	(A	,	B)			S I	L	1	CO	N			TO	SH	1	ВА					ł		
	Q7	02						(A					SI	Ļ	1	CO	N			TO	SH	I	BA							
		03						(A					S 1							ΤQ	SH	I	ВΑ							
		04						CA					\$ 1							ΤQ	\$H	I	ВА					l		
		05									.)		SI																	
		06	2	SA	9	70	(	GR	1	ΒĻ	٠.		S I	Ļ	I	ÇO	N.													
		07	2	SA	9	7 C	(	GR	1	ΒĻ	.)		SI	L	I	ÇO	V													
		08	2				-		-				S 1																	
		09	2										S I	_	_						HM									
		10											SI								HM							[		
		11											S I								SH									
		12									34.		SI								SH							l		
		51	1 -		-			6,					S I								TS	-		_						
		52						Q,					\$ 1								TS				Α					
		53						( (					SI								SH	-						ŀ		
		54	. 2										SI								SH							ļ		
		55	2										SI								SH	_								
		56	_	-			1	GR	( )				SI							I C	SH	I	ВА							
		-	P 2										SI																	
		57 58	2	20	2	23	2	( (	10	¥ )			SI	۲	1	CU	N			10	SH	-								
	******		ج. ا	37	٤.	23	3	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	٠.	Ţ.,	) 		SI	÷	÷	L U	N.			10	SH									
		60	2										SI			CO					SH	_								
		61		T 1				U,	. 1	,			21							10	311	1.	0 4							
		61					. 7			n	·									NE	_									
	0.7	62	5	91	7	95	7	և Ր   ⊑		o,		`	2 1		T	co	N M			NE										
	0.7	62 63		9 4	1	, ,			ò	Ö	٠	(···	0.1	÷	÷	20	N.			NE			• • • •							• • • •
		64									Y		Si							NE										
		75			-				-		3)		SI								HM	ŧ								
		76		-	_		_	-			3)		Si								HM									
		77	2	SA	9	37	S	CF		S	5		Si								HM									
		78	1.3	SA	o	Ξ,	Š	ĊŔ		S			Si	ř	Ť	cn	N.				нм		••••		• • • • •					• • • •
		01	_				-				)					co					NY									
		02											Si								SH	_								
	0.8	03	12	SA	9	33	S	( F	ì	s:	)		Si								HM	-								
	QB	05	2				-			-	\$)		SI								нм									
*****	69	01	2								ší.	5	Si	ī	ï	co	N		****	Ť	SH		BA	• • • •	••••	****				***
		02	2										Si								SH									
		03									.,		S	-	_							_								
			"				,						1	-	_	_														

A I: ISIA: FIEITIYI IPIAIRITIS

# I.C.s

Δ	ІТЕ	М	P	Α	R 1	٢	N	U	M	В	Ē	R	D	Ē	s	С	R	I	P	т	I	0	N		ARE	A
	1010 1030 1075 1075 1075	1 1 2	V	C	78 M4: 50: 50: 73	56 22 22	0 D ( X		Υ:				I.( I.( I.( I.(					RO	IN: HM HM	ICH						
																	Δ	:IS	ΙĄί	P E	TI)		PΙΑ	R	TIS	

# Diodes

Δ	ITEM	P	A R	T	N	U	M E	E	R	D	E	s	С	R	ĭ	P	T	I	0	N	AREA
	D101	1	SS	133						SIL	.10	ON			ROI	HM					
	0102	1	SS	133	;					SIL	.10	CON			ROI	MH					
	0105	1	SS	133	;					SIL	.10	CON			ROI	нм					
	D111	1	SS	133	;					SIL	.10	CON			ROI	нм					
	D112	1	SS	133	;					SIL	. I (	CON			ROI	НМ					
	D113	M	ΤZ	5.6	JC					ZEN	E	₹			ROI	нМ	*****				1
	0115	М	ΤZ	13J	С					ZEN	E	₹			ROI	ΗМ					
	D116	M	ΤZ	13J	C					ZEN	IEF	2			RO	HМ					
	D117	М	ΤZ	6.8	J (	:				ZEN	IEF	₹			RO	ΗМ					1
	D121	М	ΤZ	13J	C					ZEN	IE	₹			ROI	HM					
	D122	М	ΤZ	13J	C					ZEN	E	₹			ROI	ΗМ					
	0123	M	ΤZ	13J	С					ZEN	IEF	₹			ROI	HM					
	D124	М	ΤZ	13J	C					ZEN	IEI	₹			ROI	ΗМ					
	0211	S	LR	-34	VF	₹3	F			L.E	١.	٠.			ROI	MH					
	D212	S	LR	-34	DL	13	F			L.E		٠.			ROI	ΗМ					1

A I SA FIEITIYI PAIRITIS

# **Diodes**

Δ	ITEM	PART NUMB	ΕR	D	E	s	С	R	I	Р	Т	I	0	N	A	R	EΑ
	0213	SLR-340U3F		L.E	. D			F	ROH	М							
	D214	SLR-34DU3F		L.E	. D			F	₹ОН	М							
	0215	SLR-34DU3F		L.E	. D			F	кон	М							
	0701	188133		SIL	. I C	ON		F	₹ОН	М					ļ		
	0702	188133		SIL	IC	ON		F	₹ОН	М							
	0703	188133		SIL	I C	ON		F	ROH	М							*
	0704	188133		SIL	.IC	ON		F	ROH	M							
	D761	188133		SIL	.IC	ON		F	ROH	M							
	D762	188133		SIL	ΙC	ON		F	ROH	М							
		155133		SIL					₹ОН								
	0764	188133		SIL				F	ROH	М							
Δ	D801	30DL2FC		SIL	.IC	ON			۱IH	ON	IN	TΕ	R				
Δ	0802	300L2FC		SIL				- 1	4IH	ON	IN	ΤE	R				
Δ	0803	300L2FC		SIL					(IH								
Δ.	D804	300L2FC		SIL				!	NIH	ON	IN	ΤE	R		İ		
	0805	MTZ15JC		ZEN					ROH								
ŀ	0806	188133		SIL					₹ОН						ļ		
	0807	MTZ18JC		ZEN					₹ÖH								
	D809	MTZ16JC		ZEN					ROH						l		
	D810	MTZ16JC		ZEN					₹ОН			,					
	0901	188133		SIL					ROH								
	0902	188133		SIL					ROH								
	D903	188133		SIL					ROH								
	D904	1\$\$133		SIL	.IC	ON		F	ROH	М							
				1											1		

A COSIAIFIEITIYI IPIAIRITIS

# Capacitors

Δ	ITEM	PART	N	UMI	3 E R	DE	S	С	R	I	P	Т	I	0 1	N	AREA
Δ	C001	QCZ9				4700						RAI				Ç
Δ	C001	QCZ9				4700		_				RAI				D
Ì	C101	QCS2				100F			٥V			RAI				A
	C101	GCS5.				100F			VO			RAI				C
	C101	QCS2				220F			OV.			RAI				D A
	C102	QCS2				100F			0 V			RAI				ĉ
	C102	QCS2				220F			٥V			RAI				Ď
	C103	QCS2				220F			οv			RAI				D
	C104	QCS2				220F			٥٧			RAI				Ď
• • • • •	C105	QCS2	1HJ-	-221		220F			öΫ	*****		RA				D
	C106	QCS2				220F	F		٥v		CE	RAI	MIC	;		D
	C107	QCS2	1HJ-	-221		220F	F	5	٥V		CE	RA	MI(	;		D
	C108	QCS2				220F	F	5	٥٧		CE	RA	MIC	;		D
	C109	QCS2				3308	F		٥٧		CE	RA	MIC	;		<u>D</u>
	C110	QCS2				330F			οV			RA				
	C111	QCS2				220F			٥V			RA				D
	C112	QCS2				220F			٥v			RA				D
	C113	QCF2				0.04			٥V			RA				
	C114	QCF2				0.02			OV.			RA				ļ
	C115 C116	QCF2 QCF2				0.02			0 V 0 V			RA				1
	C117	QCF2				0.02			٥v			RA				
	C118	QCF2				0.04			ov			RA				
	C131	QETB				100			5 V			EC				
	C132	QETB				100			5 V	*****		ΕĊ				*****************
	C146	QFN8				5600	PF	5	0 V		MY	LA	R			ļ
	C147	QETB	OJM-	-228		2200	MF	6	.3	٧	ΕL	E¢.	TRO	)		ļ
	C148	QFN8				5600			٥٧			LA				
	C149	QFN8				0.04	7 M		٥V			LA				
	C151	QCS2				330			٥v			RA				
	C154	QETB				100			67			EC.				
	C155	QETB QEN5				0.47	M F		0 V			.EC				
	C162	QFN8				0.0	мс		٥v			LA		- =		
•••••	C201	QFNB				0.0.	K K M		öŸ	•••••		LA			••••	
	C202	QFN8				0.03			οv			LA				
	C203	QCS2				180			οv			RA		2		
	C204	QCS2				180		5	٥v			RA				
	C205	acsa				47P	<b>:</b>	5	ov			RA				D
	C206	@CS2				47P			OV			RA				D
	C303	@CS2				100			٥V			RA				A
	C303	QCS2				100			٥V			RA		-		C
	C303	QCS2				330			01			RA				D
	C304	0052				100			0.0			RA RA				A
	C304	QCS2				330			0 0		-	RA		-		D
	C304	QCS2				100		_	0 0			RA				
	C310	QCSZ				100			٥v			RA				1
	C317	QETB				1001			٥v			EC				
	C318	QETB				100			OV			EC				1
	C319	QFNB				180			٥V			LA				1
	C320	QFN8				180	PF	5	٥v		M	'LA	R			
	C325	QFN8				680			٥٧			'LA				
	C326	QFN8	1HJ	-682		680	PF	5	٥٧		M	LA	R			ļ
	C327	EETB				10M			00			E C				1
	C328	EETB				10M			00			EC.				
	C329	EEZ1				22M			6 V			.EC				
	C330	QFN8				22M			6 V			_EC /LA		O		

# Capacitors

I	TEM	PART	NUMBI	ER DES	C R I	PTIO	N AREA
T	C502	QFN81		0.015MF		MYLAR	
1	C503	QFN81		0.082MF		MYLAR MYLAR	
	C504		HK-823 HK-332	0.082MF 3300PF	50V 50V	MYLAR	
1	C511			3300PF	50V	MYLAR	
	C513		HK-332 HK-183	0.018MF		MYLAR	
- 1	C514		HK-183	0.018MF		MYLAR	
	C515		HJ-221	220PF	50V	CERAMIC	
	C516		HJ-221	220PF	50V	CERAMIC	l
	C517		HK-122	1200PF	50V	MYLAR	
	C518		HK-122	1200PF	50V 16V	MYLAR ELECTRO	
	C701		01-226	22MF 22MF	16V	ELECTRO	ı
	C702		01-226 HJ-470	47PF	50V	CERAMIC	
- 1	C704		HJ-470	47PF	50V	CERAMIC	
	C705		HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	A
- 1	C705	QCS21	HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	C
	C705		HJ-470	47PF	50V	CERAMIC	D
	C706		HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	Å C
	C706		HJ-101	100PF 47PF	50V	CERAMIC	D
1	C706		HJ-470 HK-332	3300PF	50V	MYLAR	
	C707 C708		HK-332	3300PF	50V	MYLAR	
- 1	C709		HJ-100	10PF	50V	CERAMIC	İ
ì	C710		HJ-100	10PF	50V	CERAMIC	
	C715		HJ-330	33PF	50V	CERAMIC	
	C716		HJ-330	33PF	50V	CERAMIC	
-	C717		HJ-330	33PF	50V	CERAMIC	}
- 1	C718		HJ-330	33PF	50V	CERAMIC	1
	C719	QCS21	HJ-220	22PF 22PF	50V 50V	CERAMIC	
	C720		HJ-220 CM-476	47MF	16V	ELECTRO	
	C724		CM-476	47MF	16V	ELECTRO	1
-	C731		HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	D
- 1	C732		HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	D
****	C733		HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	D
	C735		HM-105	1MF	50V	ELECTRO	
	C736		HM-105	1MF	50V 50V	ELECTRO	
	C751		HP-103	0.01MF	50V	CERAMIC	
	C752	OCE2	LHP-103	0.01MF	50V	CERAMIC	
	C754		HP-103	0.01MF	50V	CERAMIC	
	C755		HJ-470	47PF	50V	CERAMIC	ļ
	C756		LHJ-470	47PF	50V	CERAMIC	1
	C757		1HJ-470	47PF	50V	CERAMIC	
	C758		1HJ-470	47PF	50V	CERAMIC	D
	C761		1HK-103	0.01MF	50V 50V	MYLAR MYLAR	D
	C762		1HK-103 1HK-103	0.01MF		MYLAR	D
	C764		1HK-103	0.01MF		MYLAR	D
•••••	C765		1HK-104	0.1MF	50V	MYLAR	
	C766		1HK-104	0.1MF	50V	MYLAR	
	C767		1HK-104	0.1MF	50V	MYLAR	
	C768		1HK-104	0.1MF	50V	MYLAR	.
	C801		886-680		50V	NON POLI	
	C802		086-688			NON POLI	•
	C803		1HM-476	47MF 47MF	50V 50V	ELECTRO	
	C804		1HM-476 1HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	
	C809		1EM-476	47MF	25 V	ELECTRO	
	C810		1EM-476	47MF	25V	ELECTRO	
	C811	QETB	1EM-106	10MF	25V	ELECTRO	
	C813		1HM-476	47MF	50V	ELECTRO	
	C814		1HM-476	47MF	50V 500V	CERAMIC	Δ.
	C816		2HP-103 2HP-103			***************	A
	C816		2AK-104		1000		Ď
	C817		1HP-223			CERAMIC	D
	C901		1HM-226		50V	ELECTRO	
	C902		1AM-107	100MF	10V	ELECTRO	
•••••	C903	QFN8	1HK-102	1000P		MYLAR	
	C906		1HM-226		50V	ELECTRO	
	C908	QETB	1HM-105	1MF	50V	ELECTRO	
	1	1		1			1

# Resistors

Δ	I	T	E	M	P	A	R	T		N	U	M	В	E	R	D	E	S	С	1	R	1	P	1	•	I	0	N	A	R	E	A
	,	1	o	1	Q	ıR	D	16	7	J.	- 4	R	7			4.	7		1	./	6	W	C.	A R	В	NC						
	1 .	11	-								- 3					33	0			1/	6	W	C	AR	B	ON						
	1	1	1	2	G	ıR	D	16	7	j.	- 3	3	1			33	0			1	6	W	C	AR	B	ON						
	1	1	1	3	6	R	D	16	7	j.	- 3	3	1			33	0			1	6	W	C	A R	B	ON						
		1	-	-	G	R	D	16	7	j.	- 3	3	1			33	0		:	1/	6	W	С	AR	В	ON						
	1	1	1	5	G	R	D	16	7	J.	- 3	3	1			33	0			1/	6	W	C	ÁΑ	В	ŌΝ						
	1	1	1	6	G	R	D	16	7	J.	-3	3	1			33	0		:	1/	6	W	С	ΑF	В	O N						
	1	1	1	7	6	R	D	16	7	J	-3	3	1			33	0			1/	6	W	С	AR	В	0 N						
	1	₹1	1	8	6	R	D	10	57	J	-3	3	1			33	0		•	1/	6	W	С	ΑF	B	O N			1			
	1	₹1	1	9	1 6	28	0	10	57	J	-3	3	1			33	0			1/						ON			IR T			

## Resistors

Ţ	Т		·····				
I	TEM	PART	NUMBER	DES	C R I	PTION	AREA
	R120	QRD167		330	1/6W	CARBON	
	R123		77-101 77-101	100	1/4W	FUSIBLE	
	R124		73-104	100K	1/6W	CARBON	
	R127	QRD16		100K	1/6W	CARBON	
	R132		7J-103	10K	1/6W	CARBON	
1	R133		7J-105	1 M	1/6W	CARBON	
	R134		7J-103 7J-474	10K 470K	1/6W 1/6W	CARBON	
	R135 R143		7J-681	680	1/6W	CARBON	
	P144		7J-681	680	1/6W	CARBON	
1	R146		7J-122	1.2K	1/6W	CARBON	
	R205		BW-EF5B	250K		VARIABLE	
	R207		7J-223	22K	1/6W 1/6W	CARBON	
-	R208		7J-223 7J-105	1M	1/6W	CARBON	
- 1	R210		7J-105	1 M	1/6W	CARBON	
	R211	QVN9A	38-5F5V	250K		VARIABLE	
- {	R251		7J-122	1.2K	1/6W	CARBON	
	R252		7J-122	1.2K	1/6W	CARBON	
	R253		7J-122 7J-122	1.2K 1.2K	1/6W 1/6W	CARBON	1
-	R255		71-122	1.2K	1/6W	CARBON	
1	R256		7J-122	1.2K	1/6W	CARBON	
- 1	R257		7J-122	1.2K	1/6W	CARBON	[
	R258	QRD16	7J-122	1.2K	1/6W	CARBON	1
	R259		7J-122	1.2K	1/6W	CARBON	
	R260		7J-122	1.2K	1/6W 1/6W	CARBON	1
	R265 R303		7J-104 7J-473	100K 47K	1/6W	CARBON	1
	R304		71-473	47K	1/6W	CARBON	
	R327		71-561	560	1/6W	CARBON	
1	R328	QRD16	7J-561	560	1/6W	CARBON	
- 1	R331		71-393	39K	1/6W	CARBON	l
	R332	QRD16	7J-393	39K 470K	1/6W 1/6W	CARBON	
-	R333 R334		7J-474 7J-474	470K	1/6W	CARBON	
ĺ	R335		71-471	470	1/6W	CARBON	
-	R336		71-471	470	1/6W	CARBON	
	R337	QRD16	7J-104	100K	1/6W	CARBON	
	R338		7J-104	100K	1/6W	CARBON	
	R339		7J-222	2.2K 2.2K	1/6W 1/6W	CARBON	1
- [	R340 R501		7J-222 8C-E15B	100K	1700	VARIABLE	1
	R503		7J-203	20K	1/6W	CARBON	
	R504	<b>*</b>	7J-203	20K	1/6W	CARBON	1
	R505		71-362	3.6K	1/6W	CARBON	
	R506		71-362	3.6K	1/6W	CARBON	
	R511		8C-E15B	100K	4 4 4 1 1	VARIABLE	
	R513		71-472	4.7K	1/6W	CARBON	
	R514 R515		7J-472 7J-821	820	1/6W	CARBON	
	R516		7J-821	820	1/6W	CARBON	
	R701		7J-102	1 K	1/6W	CARBON	1
	R702		7J-102	1K	1/6W	CARBON	
	R703		7J-104	100K	1/6W	CARBON	
	R704		7J-104 7J-222	100K 2.2K	1/6W 1/6W	CARBON	
	R705 R706		71-222	2.2K	1/6W	CARBON	
	R707		7J-222	2.2K	1/6W	CARBON	1
• • • • •	R708		71-222	2.2K	1/6W	CARBON	
	R709	QRD16	37J-103	10K	1/6W	CARBON	
	R710		57J-103	10K	1/6W	CARBON	
	R711		57J-101 57J-101	100	1/6W 1/6W	CARBON	1
	R713		7J-102	1K	1/6W	CARBON-	1
	R714	QRD16	57J-102	1 K	1/6W	CARBON	1
	R715	QRD16	57J-163	16K	1/6W	CARBON	1
	R716		57J-163	16K	1/6W	CARBON	
	R717		57J-823 57J-823	82K 82K	1/6W	CARBON	
Δ	R719		CJ-121S	120	1/4W	UNF.CARBON	1
Δ	R720		CJ-121S	120	1/4W	UNF.CARBON	
Δ	R721	QRD1	25J-822	8.2K	1/2W	UNF.CARBON	
Α.	R722		25J-822	8.2K	1/2W	UNF.CARBON CARBON	
	R725 R726		67J-391 67J-391	390	1/6W	CARBON	1
	R727		67J-152	1.5K	1/6W	CARBON	
	R728	QRD1	67J-152	1.5K	1/6W	CARBON	
	R729	QRD1	67J-333	33K 33K	1/6W	CARBON	
	R730	QRD1	67J-333	33K 390	1/6W 1/6W	CARBON	
	R731 R732		67J-391 67J-391	390	1/6W	CARBON	
	R733		67J-152	1.5K	1/6W	CARBON	
	R734		67J-152		1/6W	CARBON	
Δ	R735	GRGO	12J-332A	1.5K 3.3K	1 W	O.M.FILM	
Δ	R741		22J-331A	330	2W	O.M.FILM	
Δ	R742		22J-331A	330 10	2W 1/4W	O.M.FILM UNF.CARBON	D
A	R745		4CJ-100S 4CJ-100S	10	1/4W	UNF. CARBON	
Δ.	R747		4CJ-1005	10	1/4₩	UNF.CARBON	
Δ.	R748		4CJ-100S	10	1/4W	UNF.CARBON	
_	R751	QVPE	601-501	500	0.15	VARIABLE	
	R752		601-501	500	0.15		
	R753	I GRD1	67J-101	100	1/6W	CARBON	1

# Resistors


1	ITEM	PART	NUMBER	DES	C R I	PTION	AREA
	R754	QRD16	7J-101	100	1/6W	CARBON	
	R755 R756		2WFL3518 2WFL3518	350 350	1/4W 1/4W	THERMISTOR THERMISTOR	
	R757		7J-471	470	1/4W	CARBON	
-	R758		7J-471	470	1/6W	CARBON	
***	R759		7J-391	390	1/6W	CARBON	
	R760	QRD16	7J-391	390	1/6W	CARBON	
	R761		2MHF5052	2 K	1/4W	THERMISTOR	
	R762		2WHL2025	2K	1/4W 1/4W	THERMISTOR   FUSIBLE	
	R765	0P700	77-272 77-272	2.7K	1/4W	FUSIBLE	
	R767		77-471	470	1/4W	FUSIBLE	
	R768		77-471	470	1/4W	FUSIBLE	
1	R769		77-100	10	1/4W	FUSIBLE	
١	R770	QRZOO	77-100	10	1/4W	FUSIBLE	
7	R771		77-100	10	1/4W 1/4W	FUSIBLE FUSIBLE	
7	R772 R773		77-100 2K-R22	0.22	3W	CEMENT	
7	R774		2K-R22	0.22	3 W	CEMENT	
Ž	R775		2J-100AM	10	1W	O.M.FILM	
Ž	R776	QRG01	2J-100AM	10	TM	O.M.FILM	
٨	R777		CJ-330S	33	1/4W	UNF.CARBON	
Δ	R778	QRD14	CJ-330S	33	1/4W 1/6W	UNF.CARBON CARBON	
	R791	QR016	7J-391	390			
	R792	ORD16	7J-391 7J-391	390 390	1/6W	CARBON	************
	R794		7J-391	390	1/6W	CARBON	
	R795		71-331	330	1/6W	CARBON	
	R796		7J-331	330	1/6W	CARBON	
	R797	QRD16	7J-331	330	1/6W	CARBON	
	R798	QRD16	7J-331 77-330	330 33	1/6W	CARBON FUSIBLE	
Δ	R802		77-330	33	1/4W	FUSIBLE	
17	R805		71-433	33 43K	1/6W	CARBON	1
	R806			330 22K	1/6W	CARBON	
•••	R807		7J-331 7J-223	22K	1/6W	CARBON	
	R808		71-203	20K	1/6W	CARBON	1
	R809		7J-563	56K	1/6W 1/6W	CARBON CARBON	İ
	R810 R811		7J-163 77-330	16K	1/4W	FUSIBLE	
<u>A</u> .	R812	QRZ00	77-330	33 33	1/4W	FUSIBLE	
-	R813		7J-103	10K	1/6W	CARBON	İ
	R901		7J-272	2.7K	1/6W	CARBON	
	R902		7J-272	2.7K	1/6W	CARBON	
	R903	QRD16	7J-183 7J-183	18K 18K	1/6W 1/6W	CARBON	
	R904		67J-183		1/6W	CARBON	
	R906		71-473	47K 47K	1/6W	CARBON	
	R907	QRD16	7J-223	22K	1/6W	CARBON	
	R908	QRD16	7J-223	22K	1/6W	CARBON	ļ
	R909		7J-332	3.3K	1/6W	CARBON	
	R910		57J-103 57J-104	10K 100K	1/6W 1/6W	CARBON CARBON	
	R911		57J-104 57J-823	BZK	1/6W	CARBON	
	R913		57J-473	47K	1/6W		
••••	R914	QRD16	57J-104	100K	1/6W	CARBON	
	R915		57J-683	68K	1/6W	CARBON	
	R916		57J-563	56K	1/6W	CARBON	
	R917		57J-163	16K	1/6W	CARBON CARBON	
	R921		67J-224	220K	1/6W 2W	O.M.FILM	
Δ	R924		22J-102AF 4CJ-470S	47	1/4W	UNF.CARBON	
41	R926		671-153	15K	1/6W	CARBON	
	R927		671-472	4.7K	1/6W	CARBON	
	R929	QRD1	67J-562	5.6K	1/6W	CARBON	
	R931	QRD1	67J-223	22K	1/6W	CARBON	
	1			I			1

# Others

			_	_	_	_		_	E R	Τ.	_	_		_		_	_	1		,	0	17	1 11.	REA
		E1	14	82	-1	10	2			c	1 R	CU	11	8	0 /	R	D						П	
	ļ	E3	02	26	7-	-0	08			jH!	EΑ	T	SI	NK									ı	
	1	E3	04	76	9-	-0	01			В	RA	CK	ET											
]	}	E3	04	76	9-	-0	02			В	RA	CK	ET											
	Ì	E7	03	06	-(	00	1			н	EA	T	SI	NK										
 		E7	32	65	-(	00	1						AL			E	W						1	*****
ļ		E7	35	25	-(	00	3			S	CR	EW	1										1	
ļ	- 1	SB								S	CR	EW	1										İ	
i		EM	G7	33	1-	-0	01			FI	US	E	CL	IP										C
		E6	55	08	-(	00	2			T	AB													Ċ
 1		E6	71	32	-	1	R2	5		F	US	E	LA	BE	L								1	CCC
	- 1	E6	77	64	-:	20	2			W	RA	PF	IN	G	TE	RI	MI	NA	L					С
	-	E6	77	64	- 7	20	3			W	RA	PP	IN	G	TE	RI	MI	NA	L					Ċ
		EM	<b>G7</b>	33	1-	-0	01			8	US	E	CL	IF									1	D
		E6	55	08	-(	00	2				AB													00000
 1		E6	71	32	-	1	R2	5		F	ÜS	E	LA	BE	ι		• • • • •	****					1	D
-		E6	77	64	- 3	20	S			W	RA	PF	IN	G	TE	RI	ΜI	NA	L				1	D
	- 1	E6	77	64	-:	20	3			W	RA	PF	IN	G	TE	RI	MI	NA	L,				ì	D
J10	1	EM	NO	OT	٧.	-4	05	В		4	P	PI	N	JA	CI	(							1	
J10	2	EM	NO	OT	٧-	-4	02	A		4	Ρ	PI	N	JA	CI	(							1	
 J10	3	EM	NO	OT	٧	-4	02	A		4	P	PI	N	JA	CI	(							1	
J70	2	QM	56	A4	0-	-0	21			H	EA	DF	HC	NE	٠.	A	CK							
J70	3	EM	BO	OT	Ρ.	-8	01	C		Si	PE	AK	ER	1	EF	MS	ΙN	AL					1	
J70	14	EM	BO	OT	P-	-8	01	C		S	PE	AK	ER	7	EF	M.	IN	AL					1	
 520	1	ES								T.	A C	T	SW	17	CI	10	T٨	PE	MO	NIT	OR			
520	2	ES	PO	00	1-	-0	07	,		T	AC	T	SW	IT	CI	1 (	CD	)					1	
520	3	ES											SW						0)				1	
SSC	)4	ES	PO	00	1-	-0	07	,		ΙΤ.	A C	T	SW	IT	CH	1 (.	AU	X)					1	
250	)5	ES	PO	00	1-	-0	07	•		T.	A C	T	SW	IT	CF	1 (	TU	NE	R)				1	
 820		QS											SW											
S70	_	0.5		-	_	_							SW										1	
570		QS											SW				SP.	EA!	Œ	(2)				
EPOC		E7											F											
EPOC	-	E7						_					F										1	D
 FW10		EW											WI											
FW10				30									WI											
FW70				30									WI											
FW70	-			48									WI											
FW70				68									WI										1	
 FW80			****	36				Ĭ.					WI											
RT80				64									II	IG	T	R	ΜI	N A	L					
RY90	)1	ES	K.5	DZ	4	-2	18	5		R	EL	AY											1	

▲ ITISIAIFIEITIYI IPIAIRITIS

# ■TPS-334 B AC Outlet PC Board Ass'y (Only for Universal Type)



# **Others**

	K I	NL	JM	ΒE	R	D	E	S	C	R	I	Р	Т	I	0	N	AREA
E6	5508	3-00	2.0			TAB				Į.		18					
E6	776	4-30	2			WRA	PP	INC	3 .	TE	RM:	LNA	L				2.5
E6	776	4-41	2			WRA	PP	INC	3	TE	RM:	INA	L.				
E6	776	4-41	0.3			WRA	PP	INC	3	TE	RM:	INA	IL.				
E6	942	5-0	03			CIE	CU	IT.	B	OA	R D						
 Qi	C06.	37-	004			AC	OU	TLI	ĒΤ								
																	1
1																	
1																	
	E6 E6 E6	E6776 E6776 E6776 E6942	E67764-30 E67764-40 E67764-40 E69425-00	E65508-002 E67764-302 E67764-402 E67764-403 E69425-003 QMC0637-004	E67764-302 E67764-402 E67764-403	E67764-302 E67764-402 E67764-403 E69425-003	E67764-302 WRA E67764-402 WRA E67764-403 WRA E69425-003 CII	E67764-302 WRAPP E67764-402 WRAPP E67764-403 WRAPP E69425-003 CIRCU	E67764-302 WRAPPING E67764-402 WRAPPING E67764-403 WRAPPING E69425-003 CIRCUIT	E67764-302 WRAPPING E67764-402 WRAPPING E67764-403 WRAPPING E69425-003 CIRCUIT B GMC0637-004 AC OUTLET	E67764-302 WRAPPING TEL E67764-402 WRAPPING TEL E67764-403 WRAPPING TEL E69425-003 CIRCUIT BOAL QMC0637-004 AC OUTLET	E67764-302 WRAPPING TERM E67764-402 WRAPPING TERM E67464-403 WRAPPING TERM E69425-003 CIRCUIT BOARD QMC0637-004 AC OUTLET	E67764-302 WRAPPING TERMINA E67764-403 WRAPPING TERMINA E69425-003 CIRCUIT BOARD QMC0637-004 AC OUTLET	E67764-302 WRAPPING TERMINAL E67764-403 WRAPPING TERMINAL E69425-003 CIRCUIT BOARD AC OUTLET	E67764-302 WRAPPING TERMINAL WRAPPING TERMINAL E67764-403 WRAPPING TERMINAL E69425-003 CIRCUIT BOARD AC OUTLET	E67764-302 WRAPPING TERMINAL E67764-402 WRAPPING TERMINAL E69425-003 CIRCUIT BOARD  QMC0637-004 AC OUTLET	E67764-302 WRAPPING TERMINAL E67764-402 WRAPPING TERMINAL E67764-403 WRAPPING TERMINAL E69425-003 CIRCUIT BOARD

A : SAFETY PLATET

# Capacitors

Δ	ITEM	PART NUMBER	DESCRI	PTION	AREA
Δ	C001	QCZ9038-103	0.01MF	CERAMIC	
				(A:F:E:T:Y:  P:A:I	

# **Accessories List**

<u> </u>	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
	E30580-1726A E30580-1739A BT-20117 BT-20122 BT-20122-1	Instruction Book Instruction Book Warranty Card Audio Warranty Card LTD Sticker	1 1 1 1	for Italy for New Zealand for New Zealand	E G A A
<u>A</u>	QZL1008-001 E04056 E35497-015 QMF51A2-2R5S E67142-T2R5	FTZ Information Sheet Siemens Plug Caution Sheet Fuse Fuse Label	1 1 1 1	220V	G U U U
	E6581-4 E41202-2	Envelope Envelope	1 1	for Fuse and Fuse Label	U

The Marks for Designated Areas

 ⚠ Safety Parts


A.-------Universal Type

E,EF------Continental Europe

Mo mark indicates all areas.

G-------Germany

# **Packing Materials and Part Numbers**



The Marks for I	Designated Areas
A······Australia E,EF······Continental Europe G······Germany	UUniversal Type No mark indicates all areas.